



S - выпрямитель
Размер пластин ТИТАНИУМ: 100 x 23 мм
Напряжение 100-240 В, 50/60 Гц
Мощность 35 Вт
Код продукта КИЕПЕ: 8264
Артикул. QY-1099



M - выпрямитель
Размер пластин ТИТАНИУМ: 100 x 38 мм
Напряжение 100-240 В, 50/60 Гц
Мощность 35 Вт
Код продукта КИЕПЕ: 8265
Артикул. QY-1100



L - выпрямитель
Размер пластин ТИТАНИУМ: 100 x 43 мм
Напряжение 100-240 В, 50/60 Гц
Мощность 35 Вт
Код продукта КИЕПЕ: 8266
Артикул. QY-1101

Изготовитель: Кiere SRL 23834, Италия, Премана, Виа пер Джаббио - промышленная зона; ПП: Китай;
Импортер: ООО "Классика" 192102, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Салова, д. 50, литер А, офис 117; тел.: +78126403910

ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Чтобы снизить риск ожогов, поражения электрическим током, возгорания или травмирования людей, перед использованием выпрямитель для волос КИЕРЕ прочтите и соблюдайте данные инструкции по технике

Выпрямитель для волос КИЕРЕ не должен использоваться людьми с ограниченными физическими, двигательными или умственными способностями (включая детей) или с ограниченными знаниями о самом устройстве, если такие люди не прошли обучение по его использованию или не находятся под надлежащим наблюдением для обеспечения их собственной безопасности. Дети должны постоянно находиться под присмотром, чтобы не играть с прибором.

Выпрямитель для волос КИЕРЕ не подходит для использования с синтетическими волосами и париками.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Хранить вдали от воды



1. Никогда не используйте данный прибор вблизи ванн, раковин, душевых кабин, бассейнов и других емкостей с водой.

2. Не размещайте и не храните прибор в местах, где он может упасть в ванну или раковину.

3. не доставайте прибор, если он упал в воду

4. не распыляйте и не наносите влажные средства для укладки непосредственно на Выпрямитель для волос КИЕРЕ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Перед использованием выпрямителя для волос КИЕРЕ убедитесь, что волосы полностью сухие.

1. Подключите выпрямитель для волос КИЕРЕ к источнику питания.

2. Включите выпрямитель для волос КИЕРЕ. Выпрямитель КИЕРЕ издает звуковой сигнал, а выключатель загорается медленным пульсирующим светом, что свидетельствует о его нагреве.

3. При достижении требуемой температуры волосы выпрямитель издает три звуковых сигнала, а индикатор переключается на непрерывное свечение, указывая на то, что выпрямитель КИЕРЕ готов к укладке.

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

Очистка выпрямителя для волос КИЕРЕ

1. Отключите выпрямитель для волос КИЕРЕ от сети электропитания.

2. Всегда давайте выпрямитель КИЕРЕ остыть, прежде чем приступать к его очистке.

3. Никогда не погружайте прибор в воду.

4. Протрите внешнюю поверхность выпрямитель КИЕРЕ влажной тканью. Не используйте острые и абразивные моющие средства, а также средства, вызывающие коррозию.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ЭЛЕКТРИЧЕСТВО

Как и в большинстве электроприборов, электрические детали находятся под напряжением даже при выключенном выключателе.

Для снижения риска поражения электрическим током:

1. использовать только с источником питания 110-240В 50-60Гц

2. Запрещается оставлять прибор без присмотра, если он подключен к сети.

3. Никогда не включайте прибор, если у него поврежден шнур питания или вилка, или если он не работает должным образом.

4. Если шнур питания или вилка повреждены, во избежание опасности их замена должна производиться специалистом, сервисным агентом или лицом, обладающим квалификацией.

5. Держите шнур питания вдали от нагретых поверхностей. Не обматывайте шнур питания вокруг прибора. Не подвешивайте выпрямитель для волос КИЕРЕ за шнур питания.

6. Всегда отключайте выпрямитель КИЕРЕ от сети сразу после использования.

7. Не используйте удлинительный шнур питания с этим прибором.

8. Не используйте с этим прибором инвертор напряжения или генератор.



9. Ваше изделие КИЕРЕ является электроприбором класса II и не должно быть подключено к заземлению.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ГОРЯЧИЕ ПОВЕРХНОСТИ

Нагревательные пластины выпрямителя для волос КИЕРЕ нагреваются для эффективной укладки.

Для снижения риска ожогов:

1. НИКОГДА не прикасайтесь к горячим пластинам выпрямителя.

2. Если выпрямитель КИЕРЕ не используется для укладки, всегда кладите его на плоскую термостойкую поверхность, например, на термоковрик.

3. По окончании укладки всегда выключайте выпрямитель КИЕРЕ и отсоединяйте его от сети.

4. Перед хранением подождите, пока выпрямитель для волос КИЕРЕ остынет.

5. Когда выпрямитель КИЕРЕ остынет, сложите шнур питания так же, как он был в упаковке. Не наматывайте его на руку или на корпус выпрямителя КИЕРЕ, так как это может привести к преждевременному выходу из строя шнура питания.

Выпрямитель для волос КИЕРЕ оснащен следующими элементами безопасности

Режим автоматического отключения: Если выпрямитель КИЕРЕ не использовался в течение 60 минут, то в целях безопасности он автоматически отключается. Для повторного включения выпрямителя для волос КИЕРЕ просто включите выпрямитель для волос КИЕРЕ.

Отказ в работе

В маловероятном случае, если изделие КИЕРЕ работает, убедитесь, что устройство КИЕРЕ и сетевой источник питания включены и что питание доступно.

Хранение

1. Всегда давайте выпрямителю для волос КИЕРЕ остыть, прежде чем убрать на хранение.

2. Когда выпрямитель КИЕРЕ остынет, сложите шнур питания так же, как он был в упаковке.

Не обматывайте сетевой шнур вокруг выпрямитель КИЕРЕ, так как это может привести к натяжению шнура и преждевременному выходу его из строя.

ПЕРЕРАБОТКА И УТИЛИЗАЦИЯ

Ваше электрическое изделие КИЕРЕ относится к категории "электрическое или электронное оборудование" и не должно выбрасываться вместе с другими бытовыми или коммерческими отходами по окончании срока службы. Если изделие КИЕРЕ больше не используется, утилизируйте его в соответствии с порядком утилизации, установленным местными властями. За дополнительной информацией обращайтесь в местные органы власти или к продавцу, у которого вы приобрели данное изделие.

ГАРАНТИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Все электротехнические изделия КИЕРЕ проходят индивидуальную проверку перед выпуском с завода. Однако в маловероятном случае, если изделие окажется бракованным из-за некачественного изготовления или материалов, то компания по своему усмотрению бесплатно отремонтирует или заменит изделие на идентичное или эквивалентное в течение одного года с даты приобретения. На заменяемое изделие распространяется оставшаяся гарантия оригинального изделия или 180 дней, в зависимости от того, что обеспечивает более длительную гарантию для вас.